

Soplador: Republic Manufacturing

Instalación y Operación Tips y Sugerencias:

1. Desconecte la energía eléctrica en el arrancador de motor, caja de fusibles o disyuntor antes de trabajar en el sistema.
2. Tomar precauciones especiales para asegurarse de que no se pueda encender la alimentación mientras se trabaja en el soplador. Utilice un sistema de bloqueo / etiquetado aprobado.
3. Asegúrese de que el motor esté conectado a tierra, que los pernos de montaje estén correctamente asegurados y que todas las protecciones estén en su lugar antes de la puesta en marcha.
4. Use gafas de seguridad y tapones para los oídos cuando trabaje en el soplador o componentes.
5. Verifique que la instalación final tenga las cargas de amperaje adecuadas.
6. Mantenga todas las herramientas, la ropa suelta y las manos alejadas de las piezas giratorias o móviles mientras la unidad está en funcionamiento.
7. Inspeccione el soplador a intervalos regulares en busca de piezas dañadas o gastadas. ¡Reemplace las piezas dañadas inmediatamente! No haga conecte o encienda un soplador dañado!
8. Inspeccione el filtro de aire de entrada a intervalos regulares y reemplácelo cuando sea necesario. Un filtro de aire sucio puede causar un soplador inadecuado.
9. Utilice únicamente repuestos originales de la marca Republic Manufacturing.
10. Consulte la sección Solución de problemas del manual.
11. Asegúrese de instalar el filtro de aire de entrada o la tubería a la entrada del ventilador antes de arrancar el ventilador / motor.
12. No se pueden manipular agua, otros líquidos, gases y vapores agresivos o inflamables. Manipulación de inflamables o gases y vapores agresivos solo es posible con versiones especiales.
13. El uso inadecuado de la unidad puede provocar lesiones graves o incluso mortales.